



Guida alla compatibilità ricambi timone Hanse

Modello
Hanse 315
Hanse 320
Hanse 325
Hanse 341
Hanse 342
Hanse 345
Hanse 350
Hanse 355
Hanse 370
Hanse 370
Hanse 370
Hanse 371
Hanse 371
Hanse 371
Hanse 375
Hanse 385
Hanse 400
Hanse 400
Hanse 400
Hanse 405
Hanse 411
Hanse 411
Hanse 411
Hanse 415
Hanse 430
Hanse 430
Hanse 440
Hanse 445
Hanse 455
Hanse 461
Hanse 470
Hanse 470
Hanse 471
Hanse 471
Hanse 495
Hanse 505
Hanse 531
Hanse 540 prima del 1-1-2008
Hanse 540 dopo il 1-1-2008
Hanse 545
Hanse 575
Hanse 630 2006 e 2007
Hanse 630 2007
Hanse 630 2007-2011

Sede boccola inferiore Codice	Boccola inferiore su rulli Codice	Boccola superiore Codice
	BWR-068-138	
	BWR-083-130	
	BWR-083-130	
	BWR-068-138	
	BWR-083-130	
	BWR-083-130	
	BWR-083-130	
	BWR-088-158	
	BWR-088-138	
	BWR-088-130	
	BWR-088-158	
	BWR-088-138	
	BWR-088-130	
	BWR-088-130	
	BWR-088-130	
	BWR-088-158	
	BWR-088-138	
	BWR-088-130	
	BWR-088-130	
	BWR-088-158	
	BWR-088-138	
	BWR-088-130	
	BWR-088-158	
	BWR-088-138	
	BWR-088-130	
	BWR-088-130	
	BWR-115-158	BWR-090-175
	BWR-115-160	BWR-090-175
	BWR-108-160	
	BWR-108-160	
	BWR-108-160	
	BWR-115-158	
	BWR-115-158	BWR-090-175
	BWR-115-160	BWR-090-175
	BWR-115-158	BWR-090-175
	BWR-115-160	BWR-090-175
	BWR-126-190	BWR-075-120
	BWR-126-190	BWR-075-120
	BWR-142-198	
	BWR-142-198	BWR-090-175
	BWR-142-190	BWR-090-175
	BWR-142-190	BWR-090-175
	BWR-126-190	
	BWR-158-198	BWR-090-175
	BWR-158-190	BWR-090-175
	BWR-112-190	BWR-090-175