



## Guida alla compatibilità ricambi timone Solaris

<b>Modello</b>
Solaris 37
Solaris 42
Solaris 44
Solaris 47
Solaris 50
Solaris 58

<b>Sede boccola inferiore</b>	<b>Boccola inferiore su rulli</b>	<b>Boccola superiore</b>
<b>Codice</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>
M53-110	BWR-060-120	
M53-110	BWR-066-120	
M53-110	BWR-075-120	
M53-115	BWR-083-149	
M53-115	BWR-089-149	
M53-115	BWR-099-149	